

1. 🛠 Szablon do montażu przewodnic w korpusie

▶ Montaż pierwszej (dolnej) szuflady:

1. Ustaw szablon wewnątrz korpusu szafki.
 2. Dosuń **boczną krawędź szablonu** do dolnego wieńca szafki.
 3. Dosuń **ogranicznik szablonu** do przedniej krawędzi korpusu.
 4. Przy użyciu wiertła **Ø3 mm** zaznacz otwory montażowe.
 5. Wybierz odpowiednie otwory zgodnie z oznaczeniem **długości przewodnicy**.
-

▶ Montaż kolejnych szuflad:

1. Wyznacz na korpusie **linię dolnej krawędzi frontu** kolejnej szuflady.
2. Dosuń do tej linii **boczny, opisany element szablonu**.
3. Ustaw szablon stabilnie.
4. Zaznacz otwory wiertłem **Ø3 mm**.

➡ Powtórz czynność dla każdej kolejnej szuflady.

2. 🌿 Szablon do montażu frontów szuflad

▶ Przygotowanie szablonu:

1. Ustaw odpowiednio:
 - **ogranicznik boczny**
 - **ogranicznik dolny**
2. Do wyboru masz dwa typy ograniczników dolnych:

◆ **Ogranicznik dolny – pierwsza (dolna) szuflada:**

- wybierany w zależności od szczeliny między frontem a dolnym wieńcem
- dostępne warianty:
 - „0 mm” (front na równo)
 - „1 mm”
 - „2 mm”
 - „3 mm”

◆ **Ogranicznik dolny – kolejne szuflady:**

- używany do pozycjonowania następnych frontów
-

Wiercenie otworów:

1. Przyłóż szablon do frontu:
 - od **lewej strony**
 - dosuń do **dolnej i bocznej krawędzi frontu**
 2. Upewnij się, że szablon przylega stabilnie.
 3. Wykonaj otwory przy użyciu wiertła **Ø3 mm**, korzystając z oznaczeń:
 - dopasowanych do **wysokości szuflady**
-

3. **Bezpieczeństwo**



- Używaj wiertła **Ø3 mm**
 - Zaleca się stosowanie **ścisków stolarskich** dla lepszej stabilizacji
 - Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami obrotowymi
 - Zalecane są **okulary ochronne**
 - Nie stosuj nadmiernej siły — może to uszkodzić szablon
-

4. **Dodatkowe informacje**

- Produkt przeznaczony dla osób dorosłych
 - Do użytku profesjonalnego oraz DIY
 - Materiał PETG – odporny do ok. 70°C
 - Możliwość użytkowania na zewnątrz
 - Przechowywać w suchym miejscu
-

Wskazówka (praktyczna)

Jeśli robisz dużo szuflad:

-  najpierw zaznacz wszystkie poziomy frontów
-  potem lecisz szablonem „seryjnie” — mega przyspiesza robotę